

# (HDMIプレイヤー) 取扱説明書

※故障の原因に繋がるため、使用前に必ずご覧ください(保証対象外になる場合がございます)

HDMIプレイヤーは説明がいらないうらい誰でも簡単にご使用頂けます。

## 手順

その①  
メールからダウンロード頂いたデータの中から必要なデータのみ  
市販のUSBフラッシュメモリにコピーしてください  
※必ずWindowsのPCをお使いください。

その②  
データの再生はデータの頭についている数字の小さい順で再生されます。  
再生順序を変えたい場合は、この数字を 名前を変更 で変更させていただきます。

その③  
機器とテレビをHDMIケーブルで接続し、プレイヤーをコンセント(電源)に繋がします。

その④  
リモコンでテレビのスイッチを入れ、リモコンの入力切替ボタンをHDMIに合わせてください。

操作は以上です。使用後はHDMIプレイヤーとテレビを切ってください。

## よくあるご質問

Q.HDMIプレイヤーのリモコンは使わないのですか？  
A.基本的に電源のON、OFFのみでしか使いません

Q.USBフラッシュメモリは市販のもので良いですか？  
A.もっとも手頃な安価のもので十分です

Q.HDMIケーブルの長さを長くできますか？  
A.Amazon等で長いものをお買い求めくださいませ

株式会社デントスマイルシステムズ  
〒489-0975 愛知県瀬戸市山の田町62-8  
電話0561-42-5580 F A X 0561-42-5581  
E-mail:info@dent-smile.net

ご不明な点がございましたら  
お気軽にお電話またはメールにて  
お問い合わせくださいませ。

## あっという間にテレビを デジタルサイネージ化する

